

Codes: TV

Accurian	1803	Epson	1122
Action	0873	ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Admiral	0093, 0463	Firstline	0037
Advent	0761, 0783, 1933	Fisher	0154, 1362
Aiko	0092	Fluid	2964
Alwa	1362	Fujimaro	1687
Akai	0812, 1675, 0702, 0765, 0030, 0672, 1207, 1385, 1935, 2232	Fujitsu	0809, 0683, 0853
		Fujitsu Siemens	0809
Akura	1687	Funai	0000, 0180, 0171, 1271, 1904, 1963, 1979
Albatron	0843		0180
Alfide	0672	Futurtech	1755, 1756
America Action	0180	Gateway	GE
Anam	0030, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087, 2402, 2479		
AOC	1623	General Electric	0047
Aomni	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1992, 2397	GFM	1864, 0171, 1665, 1886, 1963
Apex Digital	1531, 1738	Gibraltar	0017, 0030
		Global Home	1565
Astar	1564, 0451, 0180, 0092, 0623, 0802, 0846, 0875, 1284, 1766, 1769, 1803, 1865, 1937, 1951, 1952, 2121	Go Video	0886
Audinac	0180	Nexus Electronics	0178, 0030, 0037, 0056
Audiovox	1564, 0451, 0180, 0092, 0623, 0802, 0846, 0875, 1284, 1766, 1769, 1803, 1865, 1937, 1951, 1952, 2121	Gradiente	0053, 0056
		Grundig	0037, 0070, 0672, 0683
Aventura	0171	Grunpy	0180
Axion	1937	H & B	1366
Baysonic	0236, 0463, 0180	Haier	1034, 1748, 1749, 1753, 2293, 2309, 2494, 3204
Bell & Howell	0154		
BenQ	1032, 1315, 1756	Hallmark	0178
BGH	0876, 0898	Hanns.G	1783
Blue Sky	1254	Hannspree	1348, 1745, 1783, 2786
Boigle	1696	Harley Davidson	1904
Bradford	0180	Harman/Kardon	0054
Brilliant	1007	Harvard	0180
Broksonic	0236, 0463, 1935, 1938	Havermyn	0093
Byd:sign	1309	Helios	0865
Candle	0030, 0056	Hello Kitty	0451
Carnivale	0054	Hewlett Packard	1494, 2540
Carver	0030	Himitsu	0180
Casio	1205	Hitsense	0748, 1314, 1660, 2098, 2355, 2419
CE	0037, 0623	Hitachi	1643, 1145, 0145, 0056, 0679, 0797, 1345, 1445, 1904, 2215, 2431, 2433
Celebrity	0000		
Celera	0765	Hitech	1814
Champion	1362	HP	1494, 2540
Changhong	0765	Hyundai	0849, 1219, 1814
Cineral	0451, 0092	i-Lnc	1746
Citizen	0451, 0060, 0030, 0092, 0056, 0561, 1672, 1935	iLo	1463, 1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990
Clarion	0180		
Coby	1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2338, 2340, 2343, 2344, 2345, 2350, 2560, 3202	Infinity	0054
		Initial	1603, 1990
Commercial Solutions	1447, 0047	Innova	0037
Concerto	0056	Insighia	1423, 1564, 0463, 0171, 2751, 2432, 2184, 2088, 2049, 2002, 1963, 1892, 1810, 1785, 1660, 1641, 1517, 1385, 1326, 1204
Conia	1687		
Contec	0180	Inteq	0017
Continental	2357	IRT	0451, 1661
Coradir	2844	ITT Nokia	0180
Craig	0180	JBL	0877
Croma	1011	JCB	0054
Crosley	0000, 0054	JCM	0000
Crown	0180, 0672	JCM	2256
Crown Mustang	0672	Jensen	0761, 1299, 1326, 1933
Curtis	1200, 1326, 2352, 2397, 2466	JVC	0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1601, 1774, 1923, 2264, 2271
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1661, 0056, 1147, 1347, 1959	KDS	1687
		KEC	0180
CXC	0180	Ken Brown	0236, 0463, 1321
Cytron	1326	Kenia	0030, 0082
Daenyx	0180, 0672	Kenwood	0030
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0623, 0661, 0672, 1816	Kioto	0054
		KLH	0765, 0767
Daytron	0180	Konka	1385
Dell	1264, 1080, 1178, 1863	Kost	1262, 1483
Denon	0145	Kreisen	0876
Diamond Vision	1997	KTV	0180, 0030
Digitstar	1565	LG	1423, 1447, 0017, 1265, 0178, 0030, 2834, 2731, 2424, 2359, 2358, 2182, 1993, 1860, 1859, 1768, 1721, 1325, 1178, 0886, 0056
Digital Lifestyles	1765		
Disney	1665, 2152	Lloyd's	1904
Drean	0037	Loewe	0087
DSE	1565	Luxman	0056
Dumont	0017	LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1463, 1665	Lynx	1565
		M&S	0054, 0236
Dynex	1463, 1785, 1810, 2049, 2184	MAG	1687
Electroband	0000	Magnavox	1454, 1866, 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 2372, 1990, 1963, 1944, 1904, 1867, 1525, 1455, 1365, 1254, 1198, 0802
Electrograph	0463, 1670, 1672		
Electrohome	0017, 1661	Marantz	1454, 0054, 0030, 0037, 0764, 0855, 1398, 1214
Elektra	1687, 1886, 2183	Matsushita	0250, 0650
Element	1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 0623, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963, 1997	Maxent	1755, 0762, 1211, 1714, 1757
Emerson	1422, 1765		
Emprex	0876		
Encross	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087		
Envision			

Codes: Blu-ray

Denon	2258, 2748	LG	0741, 1602
Harman/Kardon	2927, 3228	Magnavox	0675
Insighia	0675, 2428, 2596	Marantz	2414
Integra	2147	Memorex	2331
JVC	2365, 2855	Olevia	2331
Lexicon	2545	Onkyo	2147

Learning Mode

Mode D'apprentissage

Position remotes 1-2 inches apart.

Press and hold **SETUP** until a mode key blinks twice. Then press 975. Mode key will blink twice again.

Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois. Puis appuyez sur 975. DEL clignote deux fois à nouveau.



Position télécommandes 2-5 la distance centimètres.



Codes: TÉLÉVISEUR

Megatron	0178, 0145	Scotch	0178
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 1924, 1927, 1938	Scott	0236, 0180, 0178, 1711
		Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0056, 1007, 1904
MGA	0150, 0178, 0030		
Midland	0047, 0017, 0051	Semivox	0236, 0463, 0180
Mintek	1603, 1990	Semp	0156, 1356, 1743
Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178, 0836, 1797	Sense	1865
Monivision	0843	Serie Dorada	0156, 0180, 0178, 0030, 0056
Motorola	0093	Sharp	0818, 0093, 1459, 1602, 1659, 2360, 2402, 2495
MTC	0060, 0030, 0056		
Multitech	0180	Sheng Chia	0093
Mx Onda	1687	Sherwood	1399
NAD	0156, 0178, 0037, 0056, 0866, 1156	Siam	0037
Naxa	2104	Signature	0054
NEC	0030, 0056, 0704, 0876, 1398, 1704, 1797	Signet	1262
		SKY	0037
Netsat	0037	Skyworth	1799
NetTV	1755, 0762	Sole	1366, 1483, 1623, 2075
NEX	1814	Sony	0810, 0000, 1685, 1825, 1904, 1925, 2736
Nexus Electronics	2183		
Nikko	0178, 0030, 0092	Soundesign	0180, 0178
Nimbro	2104	Sova	1952
Noblex	0154	Soyo	1746, 1824
Nokia	0180, 0861	Space Tek	1696
Norcent	0748, 0824, 1365, 1589, 1590, 1591, 1745, 2110	Spectronic	1687
		Squareview	0171
Norwood Micro	1286	SSS	0180
NTC	0092	Starlite	0180
Nu-Tec	2157	Studio Experience	0843
NuVision	2158	SunBriteTV	1420, 2337
Olevia	1610, 1144, 1240, 1331	Superscan	0093, 0864, 1944
Onwa	0180	Supersonic	1753, 2104, 3204
Optimus	0250, 0154, 0166, 0650, 1924, 1927	Supreme	0000
Optoma	1348	SVA	0748, 0865, 1963
Optonica	0093	Sylvania	1864, 0054, 0030, 0171, 1271, 1314, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963
Orion	0236, 0463, 1463, 1938		
Otic	1687	Symphonic	0180, 0171, 1394, 1904, 1944
Packard Bell	0092	Syntax	1610, 1144, 1240, 1331
Panasonic	1480, 0250, 0051, 0650, 1271, 1291, 1345, 1924, 1927, 1941, 1946, 1947, 2240, 2264	Tahoci	0561
		Talent	0178
Panavox	0861	Tandy	0093
PARK	2104	Tatung	1286, 1288, 1361, 1756, 2496
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 1347	TCL	2414, 2434, 3183
		Technics	0250, 0051
Petters	1523	Techwood	0051, 0056
Philco	0054, 0451, 0463, 0030, 0145, 0171, 0092, 1661, 0082, 1271, 1394, 1665, 1963	Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0056
		Telefunken	0702, 0056
Philips	1454, 1866, 0054, 0171, 0037, 0690, 1394, 1455, 1483, 1744, 1806, 1867, 1961, 2372, 2374, 2564	Thomas	1904
		TMK	0178, 0056
Pilot	0030	TNCi	0017
Pioneer	1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398, 2240	Tophouse	0180, 0672, 1385
Planar	1288, 1589		
Polaroid	1523, 0765, 2425, 2121, 2117, 2063, 2002, 1992, 1769, 1767, 1766, 1763, 1762, 1687, 1565, 1538, 1385, 1341, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865	Toshiba	1524, 0154, 0156, 1256, 0093, 1265, 0060, 2724, 2006, 1959, 1945, 1936, 1935, 1743, 1704, 1656, 1356, 1343, 1325, 1156, 0822, 0650
Portland	0451, 0092, 1661	TruTech	1665, 1723, 2066
Precision	1792	TVS	0463
Prima	0761, 0783, 1749, 1753, 1785, 1933	US Logic	1286
Prism	0051	Vector Research	0030
Proscan	1447, 0047, 0030, 1347, 1922, 2147, 2183, 2256	Venturer	1865
		VEOS	1007
Proton	0178	Victor	0053
Proview	1687	Vidikron	0054, 1398
Pulsar	0017	Vidtech	0178
Punktal	2687	Viewsonic	1755, 1564, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2049, 2087, 2277
Pye	0412		
Pyle	1200	Viore	1207, 1684, 1811, 2104, 2352, 3118
Quasar	0250, 0051, 0650, 1291, 1924, 1927	Visart	1336
		Vizio	1758, 0864, 0885, 1756, 2512, 2757
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0056, 1904	Wards	0000, 0047, 0054, 0017, 0154, 0156, 0051, 0180, 0060, 0178, 0030, 0056, 0866, 1147, 1156, 1347
RCA	1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 0060, 1661, 2932, 2746, 2434, 2247, 2187, 2002, 1959, 1958, 1953, 1922, 1781, 1347, 1147, 0679	Waycon	0156
		Westinghouse	1712, 0451, 0885, 0889, 0890, 1217, 1282, 1300, 1577, 2195, 2293, 2499
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0056		
RevolutionHD	1623	White Westinghouse	0463, 1661, 0623
Runco	0017, 0030, 1398	Winco	0412
Sampo	0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 2814, 2697, 2596, 2137, 2103, 2051, 1959, 1060, 0814, 0766, 0650, 0056, 0037	Wyse	1365
Samsung	0037	Xion	1792
		Yamaha	0030, 0797
Sansei	0451, 0092	Zenith	0000, 1423, 0047, 0017, 0463, 1265, 0178, 0030, 1145, 0145, 0092, 1661, 1325, 1365, 0037, 1721, 1859, 1904, 2358
Sansui	0670, 0171, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1935, 1938		
Sanyo	0054, 0154, 1142, 1362		
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337, 2506		

Codes: Blu-ray

Oppo	2545	Sony	1516
Panasonic	1641	Sylvania	0675
Philips	2084, 2434	Toshiba	2705, 3157
Pioneer	0142, 2442, 2854	Viore	2553
Samsung	0199	Vizio	2563
Sharp	2250	Yamaha	2298

Press the desired mode key, then the key to be taught.

Appuyez sur la touche de mode désiré, puis sur la touche à enseigner.



Press and hold the desired key on the teaching remote until the mode key blinks twice. Repeat steps 2 and 3 to learn other keys. To exit: press and hold SETUP until a mode key blinks twice.

Appuyez et tenez enfoncé la touche désirée sur le l'enseignement de la télécommande jusqu'à ce que DEL clignote deux fois.

Répétez les étapes 2 et 3 pour apprendre d'autres touches.

Pour sorti: appuyez et tenez enfoncé la touche désirée sur le l'enseignement de la télécommande jusqu'à ce que DEL clignote deux fois.

TROUBLESHOOTING

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problem:	Mode key does not blink when a key is pressed.	Problème:	Le DEL ne clignote pas quand une touche est appuyée.
Solution:	Replace batteries.	Solution:	Remplacez les piles.
Problem:	Mode key blinks, but remote does not control my equipment.	Problème:	Le DEL clignote, mais la télécommande ne contrôle pas mon équipement.
Solution:	Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.	Solution:	Appuyez sur la bonne touche et pointez la télécommande vers l'équipement que vous désirez contrôler.
Problem:	Tried all codes for my brand of device and none work.	Problème:	J'ai essayé tous les codes pour ma marque, mais aucun ne fonctionne.
Solution:	Try CODE SEARCH (METHOD C) method.	Solution:	Essayez la RECHERCHE DE CODE (MÉTHODE C).
Problem:	POWER button not turning ON/OFF both TV and STB at the same time.	Problème:	Bouton POWER ne tourne pas sur ON / OFF à la fois la télévision et de la STB dans le même temps.
Solution:	TV code is not properly programming. Follow one of the setup methods shown on prior page.	Solution:	Code téléviseur n'est pas correctement programmé. Suivez l'une des méthodes d'installation figurant sur la page avant.



Tip/Conseil:

Write the working code here for future use. Écrivez le code qui fonctionne ici pour une référence future.

Codes: Audio

Codes: Audio

Alwa	1405, 0189, 1388, 1641	Hitachi	1801
Alco	1390	HitPlus	2483
Altac Lansing	2720	iHome	2435
AMC	1077	iLive	2013
Anam	1609	Insignia	1030, 1077, 1751, 1893, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966
Apex Digital	1257, 1430, 1774	Integra	1298, 1320, 1805
Apple	1115	Symphony	2442
Arcam	1189, 0189	JBL	0110, 1306, 2241
Audiotronic	1189	JVC	1374, 1495, 1871, 2040, 2239, 2331, 2969
Audiovox	1390	Kenwood	1313, 1569
Rose	1629, 1933	KLH	1390, 1428
Carver	1189, 0189	Koss	1366, 1497
Coby	389, 2127	Left Coast	0892
Curtis	1389	LG	1293, 2197, 2284, 2676
Daewoo	1250	Linn	0189
Denon	2706, 2867, 1360, 1460, 2247, 2279, 2516, 2820, 2987, 3001, 2502	Liquid Video	1497
Dynex	2971	Magnavox	1189, 1269, 0189, 1514, 1831
Fisher	1801	Marantz	0892, 1892, 1189, 1269, 0189, 1289, 2114
Gateway	1517	McIntosh	1289
Harman/Kardon	0892, 3045, 0110, 0189, 1304, 1306, 2241, 2443	Micromega	1189